

ELECTRONICA SOFMEL

<p>HGICH Ficha hembra Grueso para chasis con tuerca</p> 	<p>HGICH2 Ficha hembra para soldar en sintonizador</p> 	<p>HGIF Ficha hembra chasis, "F"- Pin fino</p> 	<p>HGIFL Ficha TV hembra "F", larga</p> 
<p>HPF Ficha hembra "F" Hexagonal</p> 	<p>HGCHA Ficha hembra chasis Plástica con tornillo</p> 	<p>HHIT Ficha H.Grueso-H.RCA con tuerca TV Hitachi</p> 	<p>HGCHAM Ficha TV hembra grueso chasis metal</p> 
<p>PTC2 PTC 2 patas</p> 	<p>PTC3 PTC 3 patas negro</p> 	<p>PTC3P PTC 3 patas Blanco</p> 	<p>PTC2A PTC 2 patas Mini - Azul</p> 
<p>PTC2PTV PTC 2 patas T/varistor</p> 	<p>TP1 Trabapuerta para CD y TV plástico chico</p> 	<p>TP2 Trabapuerta para CD y TV chico con llave</p> 	<p>TECTCL Teclado Tactil TV TCL</p> 
<p>Zocalos para Tubo Caño Grueso Caño Fino</p> 	<p>TUBOS TV 14" - 25"</p> 	<p>PANTALLA LCD 32" - 40"</p> 	<p>YUGOS Caño Fino - Caño Grueso</p> 

ELECTRONICA SOFMEL

<p>LYB21 Fuente TV universal 14"-21"</p> 	<p>LYB Fuente TV universal 33"</p>  <p>开关电源板</p>	<p>SUPER001 Fuente TV universal 29"</p> 	<p>FLCD Fuente LCD Universal 32-42"</p> 
<p>FDVD Fuente DVD universal</p> 	<p>INVERTER Modulos inverter LCD 1 tubo - 2 tubos - 4 tubos</p> 	<p>Resistencias de Carbón 1/4 watt Todos los valores</p> 	<p>FLYBACKS</p> 
<p>CIRCUITOS INTEGRADOS</p> 	<p>SINTONIZADORES</p> 	<p>CAPACITORES</p> 	<p>LLAVES Llaves de encendido TV</p> 
<p>FUSIBLES Todos los valores 20mm 30mm</p> 	<p>BOTONERAS Teclados plasticos TV</p> 	<p>Resistencias cerámicas Todos los valores 2 w 5 w 7 w 10 w 15 w 20 w</p> 	<p>Resistencias Metal Film Todos los valores 1 watt - 2 watts - 3 watts</p> 
<p>DIODOS</p> 	<p>DIODOS ZENER Todos los Valores 1/2 watt - 1 watt</p> 		